NEU: Powerball® Case

Stoßfestes EVA-Etui mit Reißverschluss schützt Deinen Powerball® unterwegs vor Beschädigungen, Staub, UV-Strahlung und Spritzwasser.

Shockproof, zippered EVA case protects your Powerball® from damage, dust, UV radiation and splashing water while on the go.

Ab Herbst 2020 im Handel

Autostart Connect
inkl. Autostart-Funktion und Bluetooth-Anbindung für Android und Apple iOS App

incl. Autostart function and Bluetooth connection for Android and Apple iOS app

Autostart Core
inkl. Autostart-Funktion und laufruhigem, schweren Metall-Rotor

incl. Autostart function and very smooth running, heavy metal rotor

Video: Powerball® starten

Du hast Probleme den Original® Powerball mit der Startschnur oder der Autostart-Funktion zum L aufen zu bringen? Besuche unsere Website oder unseren Youtube-Kanal für anschauliche Videos zu beiden Techniken.

You have problems to get the Original® Powerball running with the starting cord or the autostart function? Visit our website or our YouTube channel for demonstrative videos on both techniques.

Web video.kernpower.de

Original Powerball® Counter

ist kompatibel zu folgenden Modellen
is compatible with the following models

Powerball® Basic

Art-Nr. 002

Powerball® Lightning Red

Art-Nr. 004

Powerball® Lightning Blue

Art-Nr. 006

Powerball® Autostart

Art-Nr. 065

Powerball® Autostart Multilight

Art-Nr. 069

Powerball® Autostart Core

Art-Nr. 101

kernpower®

Kernpower GmbH
Daimlerstraße 25 • 97267 Himmelstadt • Germany
Tel +49 (0) 9364 815 77 90 • **Mail** info@kernpower.de
Web www.kernpower.de / www.power-ball.com
facebook.com/originalpowerball

Powerball®, POWER BALL® and Kernpower®
(together with Logos) are registred Trademarks
of Kernpower GmbH in Germany and the European Union.

4 260097 920100

DerGrünePunkt

Original Powerball® Counter

Digitaler Drehzahlmesser mit 5 Funktionen
Digital speedmeter with 5 functions

kompatibel zu allen
compatibility with all

Original Powerball®
Basic, Lightning
& Autostart

Digitaler Drehzahlmesser

Der digitale Drehzahlmesser mit **Live-Anzeige** und **5 Funktionen** zur Leistungskontrolle und zum Trainingsanreiz.
Zudem verfügt der Drehzahlmesser über eine Abschaltautomatik und ein aus hautsympathischem Material gefertigtes Gehäuse. Die Original Powerball® Modelle **Basic**, **Lightning** sowie **Autostart** können mit diesem digitalen Counter **nachgerüstet** werden.
Buttons: FCN = Funktion wechseln / CLR = löschen

Anzeige der Gesamt-Umdrehungen

Drücken Sie die Taste **FCN** bis der gewünschte Modus erscheint.
Die **Umdrehungen werden in Hunderterschritten gezählt** und automatisch gespeichert, bis sie durch drücken der **CLR** Taste gelöscht werden.

Direktanzeige der Umdrehungszahl

Drücken Sie die Taste **FCN** bis der gewünschte Modus erscheint.
Nun wird die **aktuelle Umdrehungsgeschwindigkeit** des Rotors auf der Anzeige dargestellt. Die angezeigte Geschwindigkeit fällt ab, sobald der Rotor an Geschwindigkeit verliert.

Der gespeicherte Rekord und die Höchstumdrehung im aktuellen Versuch

Drücken Sie **FCN** bis der gewünschte Modus erscheint.
Wenn der Rotor sich nicht dreht, wird der **historische Rekord** der letzten Trainingseinheiten angezeigt.
Durch drücken der **CLR** Taste können Sie diese Daten löschen. Wenn der Rotor sich dreht, wird jeweils die **Höchstumdrehung des aktuellen Versuchs** angezeigt. Wenn dann aber der letzte Rekord übertroffen wird, blinkt die Zahl auf und der historische Rekord wird mit dem neuen Rekord überschrieben. (**Höchstumdrehungszahl im aktuellen Versuch**: Die Daten werden zurückgesetzt, wenn Sie auf **CLR** oder **FCN** drücken während der Rotor sich dreht und immer wenn der Drehzahlmesser ausgeschaltet ist.)

Kraftindex

Anzahl der gesamten Umdrehungen in 30, 60 oder 90 Sekunden.
Drücken Sie die **FCN** Taste bis der gewünschte Modus erscheint. Zunächst wird der **30-Sekunden Modus** aufleuchten. Wenn Sie **CLR** drücken solange der Rotor sich nicht dreht, schaltet der Modus auf den **60** oder **90 Sekunden Modus** um.

Sobald der Rotor sich dreht, wird die gewählte Zeit herunter gezählt. Erst jeweils in den **letzten 5 Sekunden** wird die **Anzahl von Umdrehungen angezeigt** und bis zum Schluss addiert. Dann stoppt die Zählung. Wenn nun sofort CLR gedrückt wird, kann sofort mit einem neuen Versuch begonnen werden.
Wenn keine Knöpfe gedrückt werden, schaltet der Drehzahlmesser automatisch nach 40 Sekunden aus. Während die Zeit läuft, kann die Umdrehungszählung jederzeit durch Drücken der CLR Taste neu gestartet werden.

Digital Speedmeter

*The digital speedmeter with **live display** and **5 functions** for performance control and as an motivation for training.*
*Furthermore, the digital speedmeter has an automatic switch-off and a housing made of skin-friendly material. The original Powerball® models **Basic**, **Lightning** and **Autostart** can be upgraded with this digital counter.*
Buttons: FCN = change function / CLR = clear

Count of revolutions

*Press **FCN** and switch the mode to the count of revolutions.*
***Revolutions are counted by the hundred**. The count will be stored automatically and be cleared off by pressing CLR.*

Current revolutions per minute (RPM)

*Press **FCN** and switch the mode to the current RPM, this mode shows the **current revolutions per minute**.*
The displayed RPM drops as soon as the rotor loses speed.

Historical highest RPM / current highest RPM

*Press **FCN** and switch the mode to this item. If the ball is not spun, the **historical highest RPM** is shown.*
*At this moment, pressing **CLR**, you can clear the data. When the rotor revolves, the **current highest RPM** will be shown. When you beat the last historical highest RPM, this mode will show and store the new record. (**Current highest RPM**: The data will be set back to zero when pressing **CLR** or **FCN** during the revolution of the rotor or when the counter is powered off.)*

Physical / strength index

Count of the total revolutions in 30, 60 or 90 seconds. .
*Press **FCN** and switch the mode to this one. The **mode of 30 sec.** will be shown first. If you press **CLR** when the rotor is not revolving. The mode will be switched to **60 sec.**, **90 sec.**, and back to **30 sec**. in turn.*
*As soon as the rotor is spun up, time will be counted down. When it comes to the **final 5 seconds**, the number of the **revolutions will be shown** and continuously added until time is up. Then the count stops.*

If CLR is pressed at this moment, the functions can work again. If no buttons are pressed, the speedmeter will be powered off automatically after 40 seconds. During the count of time, the count of revolutions can be renewed by pressing CLR. Except of the time counting of physical index, the speedmeter is powered off automatically when the ball does not revolve withing 40 sec.